木造建物の不陸調整・土台の耐久保持に!

AKIN'Y #>




≪ 使用方法 ≫

- 1) 45~90cm間隔で1~2枚を合せて 設置して下さい。
- 2) 「出入隅部」「アンカーボルト設置個所」 「柱下」に使用して下さい。

≪特長≫

- ◆ 住宅基礎上部の不陸を調整し、適正な レベルを確保します。
- ◆ V字状の溝に沿ってカットが可能なので、設置場所に合わせたサイズ調整が可能です。
- ◆ 基礎と土台の間に空気層を設けるので 湿気を帯びた空気がこもるのを抑制。 木材の腐敗を抑制します。
- ◆ 樹脂製なので水を含みません。 (湿度の影響を受けません。)
- ◆ 固定に便利なクギ穴付きです。 (設置位置のズレ・脱落を防止します。)



規 格	入数	サイズ			単価
		厚み	幅	長さ	単 価
AK-2BU	100枚	2mm	300	105	
AK-4BU	50枚	4mm	300	105	

